

Easymétros – Mode d’emploi

Mise en marche : Appuyez sur « ON » puis laissez-vous guider

Recherche de l’itinéraire :

A l’écran l’icône « DEPART » s’affiche :

Entrez votre station de départ en utilisant la méthode suivante :

- Pour obtenir la lettre « A », appuyez sur la touche « ABC » 1 fois
- Pour obtenir la lettre « B », appuyez sur la touche « ABC » 2 fois
- Pour obtenir la lettre « C », appuyez sur la touche « ABC » 3 fois

Après la saisie des premières lettres, Easymetros trouve et énonce votre station de départ.

A l’écran l’icône « CONFIRMER » s’affiche : Appuyez sur « OK » pour confirmer.

A l’écran l’icône « DESTINATION » s’affiche :

Entrez votre station de destination en utilisant la méthode suivante :

- Pour obtenir la lettre « A », appuyez sur la touche « ABC » 1 fois
- Pour obtenir la lettre « B », appuyez sur la touche « ABC » 2 fois
- Pour obtenir la lettre « C », appuyez sur la touche « ABC » 3 fois

Après la saisie des premières lettres, Easymetros trouve et énonce votre station de destination.

A l’écran l’icône « CONFIRMER » s’affiche : Appuyez sur « OK » pour confirmer et lancer la recherche.

L’itinéraire défile alors sur l’écran et est lu par une voix claire.

Correction des lettres saisies :

En cas d’erreur, pour effacer la dernière lettre saisie, appuyez sur la touche « C »

Ecoute de l’itinéraire :

Pour écouter l’itinéraire ou faire une pause, appuyez sur « ./ »

Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur « . »

Pour réécouter et relire l’itinéraire, appuyez sur « ./ »

Choix de la langue :

Pour passer du français à l’anglais ou de l’anglais au français, appuyez sur « FRANCAIS / ENGLISH ». Un bip confirme le changement de langue.

Nouvelle recherche d’itinéraire : Appuyez sur « OFF » puis « ON »:

Quelques conseils :

Pas besoin d’espace ou d’apostrophe entre les mots d’une même station.

Pour les Gares, ne saisissez que LYON, EST, NORD, AUSTERLITZ

Saint = ST, Porte = PTE, Pont = PT, Aéroport CDG 1 = CDGUN etc...

Consultez tous les raccourcis sur www.easymétros.com

Remarque : Le message « 0 stations » est mentionné lors d’un trajet à effectuer à pied dans une même station.

Easymétros – Instruction manual

Press « ON » and follow the steps

The icon « DEPART » appears on the display :

Enter the departure station using the following method :

- For the letter « A », press the key « ABC » once
- For the letter « B », press the key « ABC » twice
- For the letter « C », press the key « ABC » 3 times

When you see the icon « CONFIRMER » on the display, please confirm by pressing « OK »

When you will see the icon « DESTINATION » on the display :

Enter the destination using the following method :

- For the letter « A », press the key « ABC » once
- For the letter « B », press the key « ABC » twice
- For the letter « C », press the key « ABC » 3 times

When you see the icon « CONFIRMER » on the display, please confirm by pressing « OK »

Easymétros will display and announce your itinerary

In case of a wrong input, press the « C » key

To hear the itinerary or pause, press the « ./ » key

To adjust the volume, press the « .» key

To switch language, press the « FRENCH / ENGLISH » key

A sound signal will be heard.

New itinerary search : Press « OFF » then « ON »

Please note :

For the railway stations, only enter LYON, EST, NORD, AUSTERLITZ

Saint = ST, Porte = PTE, Pont = PT, Aéroport CDG 1 = CDGUN etc...

There is no space in between the characters when entering them.

For all abbreviations go to www.easymétros.com

Remark :

The message « 0 stations » will be used to indicate a passage on foot in the same station.